フクビ 床面換気器材 エアスリットN　お客様用

取扱説明書

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

ここに示した注意事項は、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するためのものです。
安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。

安全上のご注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性、及び物的損害の発生の可能性があります。

	●この記号は禁止の行為であることを告げるものです。
	●この記号は行為の強制をしたり、指示する内容を告げるものです。

本体の上で飛び跳ねたり
しないでください。

●本体が損傷する恐れがあります。



本体の上に物を置いたままにしないで
ください。

●重い物を置いたままにすると
本体が変形する恐れがあります。



本体の上に脚立を乗せて
その上に乗らないでください。

●本体が損傷する恐れがあります。



靴をはいたまま本体の上に乗らないで
ください。

●本体が損傷する恐れがあります。



お手入れの際は手袋を着用ください。

●本体の端面などでケガをする恐れがあります。



フィルター清掃後はフィルター及びガラリを
速やかにかつ確実に取付けてください。

●開口部につまづいてケガをする恐れがあります。

お手入れ方法

●スリットの2箇所あるつまみ部を同時に引き開けスリット部をはずします。
●フィルターを取り出します。
●フィルター及び本体内の汚れを清掃します。
●フィルター・本体・スリットの汚れは、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを拭き取り、洗剤が残らないよう乾いた布でよく拭き取ります。



●フィルター・スリットを元通り取り付けます。
●つめ部・つまみ部がしっかり嵌め込まれ浮きがないことを確認してください。



⚠注意

●シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、スプレー、灯油、みがき粉、アルカリ性洗剤、けんま剤入りの洗剤などは使用しないでください。（変質、変色の原因になります）
●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

●お問合せ

フクビ化学工業株式会社
本社／福井市三十八社町33の66　☎(0776)38-8013　〒918-8585
工場／本社・坂井（福井）・三方（ミカタ）（福井）・大阪・タイ国・USA

ISO 9001 本社・本社工場 開発本部 大阪工場・坂井工場
ISO 14001 本社・本社工場 坂井工場・三方工場 大阪工場

東　京☎(03)5742-6301　大　阪☎(06)6386-6950　名古屋☎(052)532-6661
札　幌☎(011)896-7500　盛　岡☎(019)654-7511　仙　台☎(022)287-3471
新　潟☎(025)241-7832　宇都宮☎(028)636-3521　東関東☎(029)841-7611
北関東☎(048)661-0400　千　葉☎(043)247-3651　西東京☎(042)529-3911
静　岡☎(054)288-3600　北　陸☎(0776)38-8010　京　都☎(075)662-2315
広　島☎(082)246-7211　高　松☎(087)835-3721　岡　山☎(086)232-0601
福　岡☎(092)471-5800　鹿児島☎(099)259-0220　沖　縄☎090-1943-2112

http://www.fukuvi.co.jp
2009.5 Ⓣ

PRINTED WITH SOY INK
●このカタログは環境にやさしい再生紙・大豆油インキを使用しています。